AZ-INDUSTRIE
Toute l'industrie de A à Z

FSL
Factory Supplies & Logistics

FICHE TECHNIQUE | FT-PLVM-007 | Version : 1.0 | Date : 05/09/2026

PLUVIOMÈTRE MANUEL GRADUÉ À PIQUET
0 À 7 POUCES

Lecture directe • Robuste • Installation simple • Usage extérieur




Image non contractuelle

DESCRIPTION

Le **pluviomètre manuel gradué à piquet** est un instrument simple et fiable destiné à mesurer la hauteur des précipitations **de pluie**. Il est composé d'une éprouvette transparente graduée de 0 à 7 pouces, montée sur un support métallique avec piquet à planter dans le sol. Conçu pour u**n usage extérieur**, il permet une lecture directe et rapide du niveau de pluie collecté.

AVANTAGES

- **Lecture directe et facile** de la hauteur de pluie (0 à 7 pouces)
- Installation simple et rapide grâce au piquet
- Éprouvette transparente avec graduation lisible
- **Structure métallique** robuste pour un **usage extérieur**
- Éprouvette amovible pour un vidage et un nettoyage facilités
- Conception démontable et compacte
- **Adapté** e aux stations météo, exploitations agricoles, espaces verts et sites industriels

APPLICATIONS

- Suivi des précipitations
- Stations météorologiques et réseaux d'observation
- Agriculture et irrigation
- Espaces verts, jardins et paysagisme
- Sites industriels, chantiers et études environnementales
- Enseignement, recherche et sensibilisation climatique

VUES DÉTAILLÉES




Vue de dessus | Détail graduation | Détail inférieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	**PLVM-007**
Plage de mesure	0 à 7 pouces (in.)
Type	Pluviomètre manuel
Matière éprouvette	Plastique transparent
Support	Métal avec piquet
Installation	À planter dans le sol
Conception	Démontable (éprouvette + support + piquet)
Lecture	Directe sur graduation
Usage	Extérieur
Applications	Météorologie, agriculture, espaces verts, industrie, etc.

DIMENSIONS (ENVIRON)



Hauteur éprouvette | Diamètre supérieur éprouvette | Support métallique | Piquet principal | Partie coudée du piquet

Les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement selon la fabrication.

CONSEILS D'UTILISATION

- Installer le pluviomètre dans un espace dégagé, loin des arbres et obstacles.
- Planter solidement le piquet dans un sol stable.
- Lire la hauteur de pluie à hauteur d'œil, au niveau du bas du ménisque.
- Vider et nettoyer régulièrement l'éprouvette.
- Protéger en cas de conditions extrêmes (gel, chocs).

IMPORTANT

- Produit destiné à un usage extérieur.
- Les mesures sont indiquées en pouces (in.).
- Image non contractuelle.
- Les caractéristiques peuvent évoluer sans préavis.

Abidjan, Côte d'Ivoire | +225 07 08 89 52 77 | contact@azindustrie.com | www.azindustrie.com

QUALITÉ | DISPONIBILITÉ | SERVICE
AU SERVICE DE VOTRE PERFORMANCE